

## Nederlands

## WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.

Open de behuizing niet om elektrische schokken te voorkomen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het toestel om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als de netspanningsadapter niet normaal functioneert, verbreek u onmiddellijk de aansluiting op het stopcontact.

### Kenmerken

- Ingebouwde CD-speler met afspelmogelijkheden voor CD-R/RW
- FM/AM-tuner met PLL-synthesizer (Phase Locked Loop) met 15 voorkeuzersdrukn.
- Spatwaterbestendig. U kunt muziek beluisteren in de badkamer of keuken.
- Eenvoudig te gebruiken draaknop om af te stemmen en de tijd in te stellen.
- Eenvoudig in te stellen timer voor aftellen, die u bijvoorbeeld bij het koken kunt gebruiken.
- U kunt het product ophangen met de bijgeleverde band of op een tafeltabid zetten.

**Opmerking over het AM-afsteminterval**
Het AM-afsteminterval verschilt per gebied. Zie "AM-afsteminterval wijzigen".

### Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit toestel uitsluitend op 6 V gelijkstroom. Voor batterijvoeding plaatst u 4 R 14 (C-formaat) batterijen. Voor netspanning gebruikt u uitsluitend de aanbevolen netspanningsadapter.
- Zolang de behuizing niet is opengegaan, wordt er een geringe hoeveelheid stroom naar het toestel lopen, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
- Een maamplaatje met de bedrijfsspanning en andere gegevens bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

• Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte, direct zonlicht, vocht, zand, stof of mechanische schokken. Laat het apparaat nooit achter in een auto die in de zon staat geparkeerd.

- In een voertuig of een gebouw kan de radio-ontvangst wel eens moeilijk zijn of met storing gepaard gaan. Probeer dan of de ontvangst beter is in de buurt van een raam.
- De luidspreker werkt met een krachtige magneet, dus leg betaalkaarten e.d. met een magnetische codering en opwindbare horloges niet te dicht bij de radio om beschadiging te voorkomen.
- Röntgen- of behuizing met een zachte doek die licht is bevochtigd met water. Voeg de behuizing vervolgens droog met een droge doek. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
- Gebruik geen zeep of oplosmiddelen en gebruik geen elektrische haardroger om het apparaat te drogen.

**Opmerking over condensatie**
Als u de speler direct van een koude naar een warme omgeving verplaatst of als de speler in een zeer vochtige omgeving wordt geplaatst, kan vocht condenseren op de lens van de CD-speler. In dit geval kan de werking van de speler zijn verstoord. Verwijder de CD en wacht ongeveer een uur tot alle vocht is verdamp.

- Opmerkingen over CD's**
- Maak een CD voor het afspelen altijd schoon met een doek. Voeg de CD van binnen naar buiten schoon.



- Als het oppervlak van de CD schraaf, vuil of vingervuilskraken bevat, wordt er wellicht niet goed afgespeeld.

### Waarschuwingen bij waterbestendigheid

Dit apparaat kan worden blootgesteld aan lichte regen, sneeuw of ander vocht. U moet echter rekening houden met een aantal punten.

- Laat het apparaat niet in aanraking komen met grote hoeveelheden water.
- Dompel het apparaat niet in water.
- Open of sluit de batterij/CD-houder met droge handen op een plaats waar het apparaat niet wordt blootgesteld aan water.
- Raak de netspanningsadapter niet met natte handen aan, want dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik het apparaat met batterijen als u dit in een natte omgeving, zoals een badkamer, gebruikt. Gebruik de netspanningsadapter niet, want dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- De rubberen delen op het deksel van de batterij/CD-houder en de DC IN 6V aansluiting zijn nodig om het apparaat waterbestendig te houden. Beschadig deze onderdelen niet.
- Voeg alle waterdruppels van het apparaat voordat u de batterijen verving. Open het deksel aan de achterkant van het apparaat.
- Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als er storing optreedt die wordt veroorzaakt door water in het apparaat.

## De batterijen vervangen

- Als de batterijen (niet bijgeleverd) bijna leeg zijn, wordt het geluid zachter en vervormd en gaat "cc" knipperen. Vervang de batterijen door nieuwe. Als de batterijen leeg zijn, worden het apparaat en de timer uitgeschakeld en wordt "cc" weergegeven.
- Als de batterijen versuakten tijdens het afspelen van een CD, knippert de aanduiding "cc" in het display en wordt het afspeken van de CD gestopt. Als u het apparaat weer inschakelt, werkt de radio echter nog wel tot de batterijen volledig leeg zijn.
- Schakel het apparaat uit voordat u de batterijen vervangt.
- Als u de batterijen hebt vervangen, drukt u op **RADIO ON BAND/CD ►►** waarna "cc" verdwijnt.
- Vervang de batterijen binnen 5 minuten. Als u dit niet doet, worden de instellingen van de klok en de voorkeuzersdrukn gewist en gaat "AM 12.00" of "00.0" knipperen in display.
- Als het apparaat werkt op batterijen, verwijdt u de netspanningsadapter uit de DC IN aansluiting. Het apparaat werkt niet op batterijen als de netspanningsadapter is aangesloten op de DC IN aansluiting.
- Wanneer u de batterijen plaatst of vervangt, moet u niet te hard op het apparaat duwen. U kunt hierdoor het display beschadigen of een storing veroorzaken.

- Opmerkingen over batterijen**
- Laad geen droge batterijen op.
- Daag droge batterijen niet samen met minusbakken of andere metalen voorwerpen. Als de positieve en negatieve aansluitpunten van de batterijen per ongeluk in contact komen met metalen voorwerpen, kan warmte worden geproduceerd.

- Gebruik het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijdt u de batterij om beschadiging door batterijlekkage of corrosie te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende typen batterijen tegelijkertijd.
- Als u de batterijen vervangt, moet u deze door nieuwe vervangen.

## De netspanningsadapter gebruiken

Als het apparaat werkt op een externe spanningbron, moet u de batterijen niet verwijderen.

- De batterijen dienen ter ondersteuning van de instellingen van de klok en de ruststand. Aangegien de batterijen in dit geval ook ontladen, kunt u het beste de batterijen één keer per jaar vervangen.
- Als u batterijlekkage wilt voorkomen, kunt u het beste de batterijen verwijderen wanneer de receiver is aangesloten op een stopcontact.
- Voer aansluiting of losmaken van de gelijksstroomstekker dient u de radio/CD eerst uit te schakelen. Anders kan de "cc" batterijleeg-aanduiding verschijnen. Als dit zich voordoet, dient u de radio/CD opnieuw in te schakelen om de "cc" aanduiding te laten verdwijnen.

- Als u de netspanningsadapter (bijgeleverd) gedurende langere tijd niet gebruikt, koppelt u deze los van de DC IN 6 V aansluiting en van het stopcontact.
- Als de klempe van de DC IN 6 V aansluiting open staat (om de netspanningsadapter te gebruiken), is de aansluiting niet meer waterbestendig. Als de netspanningsadapter niet is aangesloten op de DC IN 6 V aansluiting, moet u de klempe van de DC IN 6 V aansluiting sluiten.
- Gebruik uitsluitend de aanbevolen netspanningsadapter van Sony. Bij andere merken kan de polariteit van de gelijksstroomstekker verschillend zijn. Als u een andere dan de aanbevolen netspanningsadpter gebruikt, kan dit storing in de werking van de radio veroorzaken.



## Verhelpen van storingen

Als het probleem blijft optreden na het uitvoeren van de volgende controles, moet u contact opnemen met uw plaatselijke Sony handelaar.

- De compact disc speler werkt niet.**
  - Hebt u het deksel van de CD-houder gesloten?
  - Is de compact disc wel goed ingelgd?
  - De disc moet met de labelkant boven in het toestel worden gelegd.
  - Wellicht is de disc stoffig of beschadigd — Veeg de disc schoon met een optioneel reinigingsdoekje. Voeg licht over het oppervlak van de disc, van het midden naar de rand (zie "Opmerkingen over CD's").
  - Neem de compact disc uit het toestel en laat het daarna met de CD-houder open ongeveer een uur lang ongebruikt staan, om eventueel condensvocht in het toestel te laten verdampen (zie "Opmerking over condensatie").
- Het geluid van de compact disc hapert of springt over.**
  - Wellicht is de disc stoffig of beschadigd — Veeg de disc schoon of vervang deze door een andere.
  - De weergave staat te luid ingesteld — Verminder de geluidsterkte.
  - Onstabiele opstelling, met te veel trillingen.

## Technische gegevens

**Compact disc speler**  
**Afspelstelsysteem:** Compact disc digitaal audiosysteem  
**Eigenschappen laserdiodi:**

- Materiaal: GaAlAs
- Golfnlngte: 780 nm
- Emissieduur: Continuu
- Laser-uitgangsvermogen: Minder dan 44,6 mW (Deze waarde is gemeten op een afstand van ca. 200 mm van het lensoppervlak van het optisch blok met een diafragma van 7 mm.)

**Frequentiebereik:** 20 - 20 000 Hz ± 1 dB  
**Snelheidsfluctuaties:** Onder meetbare limiet

**Radio-ontvangst**  
**Afstembereik:** Noord-Amerika/Mexico  

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Band</b> | <b>Afsteminterval</b>   |
| FM          | 87,5 - 108 MHz 0,1 MHz  |
| AM          | 530 - 1 710 kHz 10 kHz  |
| FM          | 87,5 - 108 MHz 0,05 MHz |
| AM          | 531 - 1 710 kHz 9 kHz   |

Andere landen/regio's  

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Band</b> | <b>Afsteminterval</b>   |
| FM          | 87,5 - 108 MHz 0,05 MHz |
| AM          | 531 - 1 611 kHz 9 kHz   |
| FM          | 87,5 - 108 MHz 0,1 MHz  |
| AM          | 530 - 1 610 kHz 10 kHz  |

**Algemeen**  
**Tijdsaanduiding:** Noord-Amerika, UK: 12-uurs cycelus  
Andere landen/regio's: 24-uurs cycelus  
**Luidspreker:** 30 mm doornede, impedantie 6 Ω  
**Uitgangsvermogen:** 400 mW + 400 mW (bij 10% harmonische vervorming)  
**Stroomvoorziening** 6 V gelijkstroom, 4 C-formaat (R14) batterijen  
**Externe spanningsbron:** DC IN 6 V  
**Afmetingen:** Ca. 151,5 × 248 × 84 mm (b/h/d) incl. uitstekende delen en knoppen  
**Gewicht:** Ca. 1,350 g incl. batterijen

**Bijgeleverde accessoires:**

- Zuignap (1), Koord (1)
- Netspanningsadapter (1)\*
- Alle geleverd bij het Europese model

**Optioneel accessoire:**

- Netspanningsadapter AC-E60H\*

\* Het volage van de stroombron verschilt afhankelijk van het land/e regio. Schaf een netspanningsadapter aan in het land/e regio waar u het apparaat wilt gebruiken.

De handelaar verkoopt het hierboven vermelde accessoire wellicht niet. Raadpleeg de handelaar voor meer informatie.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

## Spanningsbronnen kiezen

### De batterijen plaatsen (zie afbeelding A)

Druk de klem van het deksel van de batterijhouder naar binnen en trek de klem omhoog om het deksel te openen. Plaats 4 C-formaat (R14) batterijen (niet bijgeleverd) met de juiste polariteit en sluit het deksel.

"AM12.00" of "00.00" knippert in het display als u de batterijen voor het eerst plaatst. Stel de klok in om het knipperen van het display te stoppen (Zie "De klok instellen").

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Batterijleedsuur</b> (uren bij benadering) | (JEITA*)  |           |           |
| <b>Met</b>                                    | <b>FM</b> | <b>AM</b> | <b>CD</b> |
| Sony LR14 (C-formaat)                         | 50        | 60        | 18        |
| Sony R14 (C-formaat) batterij                 | 15        | 17        | 3         |

\* Conform JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

### Netspanning (zie afbeelding B)

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u netspanning gaat gebruiken. Sluit de Sony-netspanningsadapter (bijgeleverd) stevig aan op de DC IN 6 V aansluiting. Sluit de adapter vervolgens aan op het stopcontact. Als de netspanningsadapter niet wordt aangesloten op de DC IN 6 V aansluiting, moet u de klep van de DC IN 6 V aansluiting goed sluten.

## De FM-draadantenne gebruiken (zie afbeelding C)

**De FM-draadantenne uitnemen**
Haak uw vinger in de FM-draadantenne en trek het uiteinde van de antenne uit sleuf ⓐ. Open de klem, of de FM-draadantenne volledig uit en sluit vervolgens de klem.

**De FM-draadantenne obergren**
Wanneer u de FM-draadantenne niet gebruikt, kunt u deze als volgt obergren:
Open de klem, wikkel de FM-draadantenne volledig om de klem en sluit vervolgens de klem. Plaats het uiteinde van de draadantenne in sleuf ⓐ. Druk de antennemadrden die om de klem zijn gewikkeld samen en dwz de draden in sleuf ⓐ.

**Opmerking**
Zorg dat de antenne juist is opgeborgen wanneer u de klem sluit. Als u te veel kracht op de klem zet, kunt u de antenne beschadigen.

### De FM-draadantenne vastmaken (zie afbeelding D)

Maak de FM-draadantenne vast aan de bijgeleverde zuignap en bevestig de nap aan de muur.

## Het hoord gebruiken (zie afbeelding E)

Gebruik het hoord zoals in de afbeelding wordt aangegeven.

**Opmerkingen**

- Het hoord is alleen bedoeld om het apparaat op te hangen. Gebruik het hoord niet om het apparaat te vervoeren.
- Hang dit apparaat niet op een plaats waar dit makkelijk naar beneden kan vallen.

## De klok instellen

\*AM 12.00" of "00.0" knippert in het uitlevenstoer als u voor het eerst de batterijen plaatst of de netspanningsadapter aansluit.

- Houd **CLOCK** langer dan 2 seconden ingedrukt. Er weerklinkt een pieptoon en de uren knipperen op het display.
- Draai de **TUNE/TIME SET/TIMER SET** knop in de **+** of **-** richting totdat het juiste uur verschijnt in het display.
- Druk op **CLOCK**. Er weerklinkt een pieptoon en de minuten beginnen te knipperen. Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen. Druk na het instellen van de minuten wer op **CLOCK**. Er weerklinken twee pieptonen en de klok begint weer te lopen vanaf 0 seconden.



Bij elke draai aan de knop worden de cijfers met één gewijzigd. Als u de knop lang vasthoudt, worden de cijfers snel gewijzigd.

- Druk op **CLOCK**. Er weerklinkt een pieptoon en de minuten beginnen te knipperen. Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen. Druk na het instellen van de minuten wer op **CLOCK**. Er weerklinken twee pieptonen en de klok begint weer te lopen vanaf 0 seconden.
- Draai de **TUNE/TIME SET/TIMER SET** knop in de **+** of **-** richting totdat het juiste uur verschijnt in het display.
- Druk op **CLOCK**. Er weerklinkt een pieptoon en de minuten beginnen te knipperen. Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen. Druk na het instellen van de minuten wer op **CLOCK**. Er weerklinken twee pieptonen en de klok begint weer te lopen vanaf 0 seconden.



\*12-urensysteem: "AM 12.00" = middernacht  
24-urensysteem: "00.00" = middernacht

**Opmerkingen**

- U kunt de klok ook instellen tijdens de radio-ontvangst/CD-weergave.
- Als u de huidige tijd snel wilt instellen, houdt u de **TUNE/TIME SET/TIMER SET** knop in de **+**/**-** richting gedrukt.
- Als u de huidige tijd precies wilt instellen, volgt u stap 2 en drukt u nogmaals op **CLOCK** bij het tijdsignaal van een radiozender.

## Afspelen van een compact disc (zie afbeelding F)

Ook 8-cm CD's kunnen in dit toestel zonder adapter worden afgespeeld.

- Ontgrendel de klem op de achterkant van het apparaat om het deksel van de CD-houder te openen en een disc te plaatsen.
- Sluit het deksel van de CD-houder en maak dit vast met de klem totdat deze vastklikt.
- Druk op de **CD ►►** toets. ◀▶ en "TRACK 01" verschijnen in het display waarmee wordt aangegeven dat track 1 van de CD wordt afgespeeld.

- Regel het volume met **VOLUME**.
- Fuuzeren van de weergave
- Hervatten van de weergave

Terugnkeren naar het begin van het weergegeven muziekstuk (AMS\* zoekfunctie)  
Doorgaan naar het volgende muziekstuk (AMS\* zoekfunctie)  
Terugnkeren met versnelde weergave  
Doorgaan naar een eerder muziekstuk (AMS\* zoekfunctie)  
Doorgaan naar een later muziekstuk (t/m het laatste) (AMS\* zoekfunctie)

Stoppen met afspelen **op OFF** ■  
\* AMS = Automatische Muziek Sensor  
\*\* Deze functies zijn zowel tijdens weergave als in de pauzestand beschikbaar.

**Diverse CD-afspelfuncties**
U kunt de muziekstukken van een CD herhaald laten weergeven of in wilkeurig volgorde.

Druk op **MODE**. Als u **MODE** drukt, wordt de afspelstand als volgt gewijzigd:

**Aanduiding in het display**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <span>▶</span>                                 | <b>Afspelfunctie</b> |
| geen   | (normale weergave)   |
| Alle muziekstukken worden één keer afgespeeld. |                      |

**"REP 1"** ↺ (één muziekstuk herhalen)  
Eén muziekstuk wordt herhaaldelijk afgespeeld.

**"REP ALL"** ↺ (alle muziekstukken herhalen)  
Alle muziekstukken worden herhaaldelijk afgespeeld.

**"SHUFFLE"** ↺ (willekeurig afspelen)  
Alle muziekstukken worden één keer in willekeurige volgorde afgespeeld.

**"SHUFFLE REP"** ↺ (willekeurig herhalen)  
Alle muziekstukken worden één keer in willekeurig afgespeeld in willekeurige volgorde.

**Opmerkingen**

- Discs met afwijkende vormen (hoekig, hartvormig of stervormig) zijn in dit toestel niet af te spelen. Probeer het in geen geval, want de radolwoker kan er door beschadigd worden. Gebruik dergelijke discs niet.
- Als u op de **CD ►►** toets drukt terwijl er geen disc in het toestel aanwezig is, gaat in het uitlevenstoer de aanduiding "00" ongeveer 5 seconden lang knipperen en dan wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.



**Betreffende CD-R's/CD-RW's**
Dit apparaat is compatibel met CD-R's/CD-RW's maar de weergavecapaciteit is afhankelijk van de kwaliteit van de disc, het opname-apparaat en de software.

**Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën**
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houder en rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

**Behandelen van compact discs**  
Zo vastpakken

- Alleen bij de rand en het middengat vasthouden.

Niet zo



## AM-afsteminterval wijzigen

Het AM-afsteminterval verschilt per gebied. Het afsteminterval van dit apparaat is standaard 9 kHz of 10 kHz. U kunt, zoals in de onderstaande tabel wordt weergegeven, deze instelling wijzigen om naar de radio te kunnen luisteren.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Gebied</b>         | <b>Afsteminterval</b> |
| Noord-Amerika/Mexico  | 10 kHz                |
| Andere landen/regio's | 9 kHz                 |

- Druk op **OFF** ■ om het toestel uit te zetten.
- Houd **OFF** ■ ingedrukt en druk langer dan 5 seconden op **PRESET TUNING/PRESET TIMER 1**. U hoort twee korte pieptonen en het AM-afsteminterval wordt gewijzigd. Als u verder gaat met stap 2, wordt het afsteminterval opnieuw gewijzigd.

**Opmerkingen**

- Wanneer het AM-afsteminterval wordt gewijzigd, worden de AM-voorkeuzersdrukn gennitiseerd.
- Wordt het AM-afsteminterval gewijzigd, dan worden de fabrieksinstellingen van de vooraf ingestelde zenders hersteld.
- Als het AM-afsteminterval wordt gewijzigd, wordt het FM-afsteminterval ook gewijzigd.

## Verbeteren van de radio-ontvangst (zie afbeelding G)

**FM:** Maak de FM-draadantenne vast aan de bijgeleverde zuignap. Trek de antenne uit en pas deze aan. Bevestig de zuignap op de muur voor de beste ontvangst.

**AM:** Draai het apparaat horizontaal voor de beste ontvangst. Het apparaat beschikt over een ingebouwde ferritantenne.

## De radio bedienen —Manual Tuning

- Druk op **RADIO ON BAND** om de radio in te schakelen. De band en de frequentie verschijnen enkele seconden in het display. Vervolgens wordt de huidige tijd weergegeven in het display.
- Druk herhaaldelijk op **RADIO ON BAND** om de gewenste band te selecteren.

AM → FM1 → FM2 →

Wanneer u de voorkeuzestanden FM1 of FM2 gebruikt, kunt u in beide standen naar de radio luisteren. (Zie "Uw favoriete zender vooraf instellen".)

- Draai de **TUNE/TIME SET/TIMER SET** knop in de **+**/**-** richting om af te stemmen op de gewenste zender.

FM-afsteminterval is ingesteld op 0,05/0,1 MHz en het AM afsteminterval op 9/10 kHz (Noord-Amerikaans model). Het FM-afsteminterval is ingesteld op 0,05/0,1 MHz\* en het AM afsteminterval op 9/10 kHz (andere modellen).

\* De FM-frequentieweergave neemt toe of af met stappen van 0,1 MHz. Zo verschijnt bijvoorbeeld de frequentie 88.00 en 88,05 MHz als "88.0 MHz".

U hoort twee korte pieptonen als de minimumfrequentie van elke band wordt ontvangen tijdens het afstemmen.

- Regel het volume met **VOLUME**.

**De ontvanger instellen**
Druk op **RADIO ON BAND** of draai de **TUNE/TIME SET/TIMER SET** knop licht in de **+** richting. De band en de frequentie worden enkele seconden weergegeven in het display en vervolgens verschijnt de huidige tijd weer. Druk op **OFF** ■ om de radio uit te schakelen.

## Uw favoriete zender vooraf instellen —Preset Tuning

U kunt tien zenders vooraf instellen voor FM (5 in FM1 en 5 in FM2) en 5 zenders voor AM.

### Een zender vooraf instellen Bijvoorbeeld: FM 90,0 MHz instellen onder PRESET TUNING/PRESET TIMER toets 2

- Druk op **RADIO ON BAND** om de radio in te schakelen.
- Stem af op FM 90,0 MHz (zie "Manual Tuning").
- Houd de gewenste **PRESET TUNING/PRESET TIMER** toets (in dit geval **2**) ingedrukt totdat u twee korte pieptonen hoort.



De frequentie wordt enkele seconden weergegeven op het display en vervolgens verschijnt de huidige tijd weer.

Als u een andere zender vooraf wilt instellen, herhaalt u deze procedure.

Als u de vooraf ingestelde zender wilt wijzigen, moet u afstemmen op de gewenste zender en de **PRESET TUNING** toets 1 tot en met 5 ingedrukt houden. De vorige zender onder de **PRESET TUNING** toets wordt vervangen door de nieuwe.

### Afstemmen op een vooraf ingestelde zender

- Druk op **RADIO ON BAND** om de radio in te schakelen.
- Druk herhaaldelijk op **RADIO ON BAND** om de gewenste band te selecteren.
- Druk op de gewenste **PRESET TUNING/PRESET TIMER** toets.
- Regel het volume met **VOLUME**. Na enkele seconden wordt de huidige tijd weergegeven in het display, maar het nummer van de **PRESET TUNING** toets blijft behouden.

**Opmerking**
Als u een vooraf ingestelde zender wilt wijzigen, stelt u een nieuwe zender in onder de gewenste toets. De vooraf ingestelde wordt overschreven door de nieuwe.